

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA MODELOS SLRS Y SLRM**LA LISTA DE PIEZAS**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD
A	Bastidor del Extremo	2
B	Bastidor Inferior	2
C	Perno	8
D	Tuerca	8
E	Tapas de Plástico	8

Herramientas necesarias: Cubo de 11 mm o una llave ajustable

Paso 1. Retire con cuidado todo el contenido del paquete y compruebe que todas las piezas estén incluidas.

Paso 2. Coloque las tapas de plástico de los extremos abiertos de las piezas del marco.

Paso 3. Monte las piezas del marco como se muestra en los diagramas con los tornillos y las tuercas suministradas.

FICHE D'INSTRUCTIONS POUR LES MODÈLES SLRS ET SLRM**LISTE DES PIÈCES**

ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Image de Fin	2
B	Châssis	2
C	Boulons	8
D	Écrou	8
E	Couvercles de Plastique	8

Outils nécessaires: seau de 11 mm ou clé à molette

Etape 1. Retirez soigneusement tout le contenu de l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont incluses.

Etape 2. Coloque las tapas de plástico de los extremos abiertos de las piezas del marco.

Etape 3. Assemblez les pièces du châssis, comme indiqué dans les schémas avec des vis et des écrous fournis.